



# SNMP-карта мониторинга ИБП

## SKUP-8



Сделано  
в России

### Инструкция по установке ПО «СКУП-8-П»



**ZABBIX**

**ClientMate**



**NUT**

**telnet:**



**Modbus**  
TCP/RTU

**RADIUS**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. АННОТАЦИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ ПО .....</b>	<b>3</b>
<b>3. ПРОЦЕСС ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ ПО .....</b>	<b>3</b>
<b>4. КОНТАКТЫ .....</b>	<b>3</b>

## 1. АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для установки ПО «СКУП-8-П».

## 2. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ ПО

ПО «СКУП-8-П» не поставляется в качестве самостоятельного ПО, а является неотъемлемой частью поставляемых технических изделий.

Все работы по вводу программы в эксплуатацию, включая ее установку и запуск, осуществляются сотрудниками ООО «СпецПромДизайн», что обеспечивает правильную настройку и дальнейшую стабильную работу ПО.

Перед началом использования убедитесь, что изделие сконфигурировано в соответствии с предполагаемыми условиями применения. Для программирования и перепрограммирования изделий следует обращаться на предприятие-производитель или к уполномоченному представителю.

## 3. ПРОЦЕСС ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ ПО

Для корректного завершения работы с программным обеспечением необходимо выполнить последовательную процедуру остановки работы технического изделия, а также закрыть браузер. Подробная инструкция по работе с ПО содержится в документе «Инструкция по эксплуатации ПО «СКУП-8-П».

## 4. КОНТАКТЫ

Контакты технической поддержки:

e-mail: [info@spd.net.ru](mailto:info@spd.net.ru)

Телефон: +7 (4912) 52-47-14